



### Struktur penandaan starter ПМС:

ПМС X X X X X X - ОМХ Х

Tipe starter: ПМС

Tegangan nominal:

- 1 - 220 V, 50 Hz;
- 2 - 380 V, 50 Hz

Ukuran starter:

- 1, 2, 3, 4, 5

Indeks berdasarkan tingkat perlindungan:

- 3 - IP23
- 5 - IP55 (tanpa amperemeter)
- 6 - IP56 (tanpa amperemeter)

Versi berdasarkan fungsi:

- 1 - tanpa pembalikan arah;
- 2 - dengan pembalikan arah;
- 3 - tanpa pembalikan arah, dengan pengalihan belitan dari «bintang» ke «segitiga»

Indeks berdasarkan ketersediaan elemen kendali:

- 0 - tanpa elemen kendali;
- 1 - dengan sakelar beban tanpa elemen kendali;
- 2 - dengan tombol kendali;
- 3 - dengan tombol kendali dan sakelar beban;
- 4 - dengan tombol kendali dan sakelar;
- 5 - dengan tombol kendali, sakelar beban, dan sakelar

Indeks untuk elemen tambahan:

- A - dengan amperemeter;
- Tanpa indeks — tanpa amperemeter

Versi iklim OM, kategori penempatan 1, 3, 4

Arus nominal (lihat tabel)

Kotak sambung

Kotak sambung logam

Transformator soket

Panel tombol tekan

Sakelar putar

Sakelar pemilih putar

Sakelar dan soket kabin

Kotak sambung dengan unit proteksi

Kotak daya dengan unit proteksi

Filter peredam interferensi

Starter elektromagnetik

UPS arus bolak-balik

UPS arus searah

Server media

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS
- RRR
- VP

