



Panel kendali dan sinyal seri 3ПКП.

Tabel pemesanan.

3ПКП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Stasiun plastik tiga	Perangkat 1 * (stasiun atas)			Lampu 1 (stasiun atas)			Perangkat 2 * (stasiun tengah)			Lampu 2 (stasiun tengah)			Perangkat 3 * (stasiun bawah)			Lampu 3 (stasiun bawah)			Gland
	Penandaan	Kontak	Warna	Tegangan	Warna	Penandaan	Kontak	Warna	Tegangan	Warna	Penandaan	Kontak	Warna	Tegangan	Warna				
3ПКП	lihat hlm. 8-11.	10	Зел	~380 V	Зел	lihat hlm. 8-11	10	Зел	~380 V	Зел	lihat hlm. 8-11	10	Зел	~380 V	Зел	1			
		01	Кр	~220 V	Кр		01	Кр	~220 V	Кр		01	Кр	~220 V	Кр	2			
		11	Бел	=24 V	Бел		11	Бел	=24 V	Бел		11	Бел	=24 V	Бел	3			
		20	Син		Син		20	Син		Син		20	Син		Син	4			
		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт		02	Желт		Желт				
		21	Черн				21	Черн				21	Черн						
		12					12					12							
		22					22					22							
		30					30					30							
		03					03					03							
		31					31					31							
		13					13					13							
		40					40					40							
	04					04					04								

* jumlah total kontak pada setiap perangkat tidak boleh lebih dari empat.

Untuk elemen yang tidak diperlukan dalam nomor pesanan, cantumkan 00.

Contoh: Panel 3ПКП-КД11-00/КД11-220Зел/КА02-220Кр-2

Panel tripel, dengan tombol ganda dengan satu NO dan satu NC;

dengan tombol ganda dengan satu NO dan satu NC, dengan lampu hijau 220 V;

dengan tombol berhenti darurat dengan dua NC, dengan lampu merah 220 V;

dengan dua gland kabel.

Teks inskripsi:

1 - "_____"; 2 - "_____"; 3 - "_____";

4 - "_____"; 5 - "_____"; 6 - "_____".

Daftar perangkat yang dipasang terdapat di hal. 4/7.

Penjelasan kontak	
10	1H0
01	1H3
11	1H0+1H3
20	2H0
02	2H3
21	2H0+1H3
12	1H0+2H3
22	2H0+2H3
30	3H0
03	3H3
31	3H0+1H3
13	1H3+3H0
40	4H0
04	4H3

H0 - kontak normal terbuka

H3 - kontak normal tertutup

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS

- RRR

