



Struktur penandaan starter ПМС:

ПМС X X X X X X - ОМХ Х

Tipe starter: ПМС

Tegangan nominal:

1 - 220 V, 50 Hz;
2 - 380 V, 50 Hz

Ukuran starter:

1, 2, 3, 4, 5

Indeks berdasarkan tingkat perlindungan:

3 - IP23

5 - IP55 (tanpa amperemeter)

6 - IP56 (tanpa amperemeter)

Versi berdasarkan fungsi:

1 - tanpa pembalikan arah;

2 - dengan pembalikan arah;

3 - tanpa pembalikan arah, dengan pengalihan belitan dari «bintang» ke «segitiga»

Indeks berdasarkan ketersediaan elemen kendali:

0 - tanpa elemen kendali;

1 - dengan sakelar beban tanpa elemen kendali;

2 - dengan tombol kendali;

3 - dengan tombol kendali dan sakelar beban;

4 - dengan tombol kendali dan sakelar;

5 - dengan tombol kendali, sakelar beban, dan sakelar

Indeks untuk elemen tambahan:

A - dengan amperemeter;

Tanpa indeks — tanpa amperemeter

Versi iklim OM, kategori penempatan 1, 3, 4

Arus nominal (lihat tabel)

Pasokan dengan penerimaan:

- RMRS

- RRR

- VP

